

# NikuTRAX

## Handbuch

### GPS Notruftracker EV-201



Version: 45.22

---

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise .....	3
Gerätebeschreibung .....	3
Einlegen der SIM-Karte .....	4
Ein- / Ausschalten .....	4
Aufladen des Akkus .....	5
Konfiguration des Trackers .....	5
SOS Alarm .....	6
Standortabfrage .....	6
Akkulaufzeit .....	7
Lieferumfang .....	7
Regelmäßiges Tracking .....	8
Haftungsausschluss .....	8
Verfasser & Copyright .....	8

### ■ Produktgröße ■



## Allgemeine Hinweise

- ⇒ Bitte prüfen Sie vor der Nutzung den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Zustand.
- ⇒ Starkes Anstoßen des Gerätes kann das Produkt beschädigen.
- ⇒ Das Öffnen, Zerlegen oder der Umbau des Gerätes kann einen elektrischen Schlag auslösen. Sollten Sie das Gerät öffnen, entfällt der Anspruch auf Garantieleistungen vollständig. Jede Fehlfunktion wird danach dem Nutzer angelastet.
- ⇒ Nutzen Sie nur Zubehör, das der Spezifikation des Produktes entspricht. Anderes Zubehör kann zum Defekt führen.
- ⇒ Voraussetzung für die Ortung ist ein anliegendes GPS-Signal, welches im Freien generell verfügbar ist. In Gebäuden, unter Brücken oder in dicht bebauten Umgebungen ist der GPS-Empfang und somit die Ortung nur eingeschränkt bzw. nicht möglich. Der GPS-Empfänger befindet sich an der Vorderseite des Gerätes.
- ⇒ Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch oder von Ihrem Fachhändler beschrieben.

## Gerätebeschreibung



## Einlegen der SIM-Karte

Zur Verwendung des GPS-Trackers muss eine aktive SIM-Karte (Nano-SIM) mit ausreichendem Guthaben eingelegt werden. Legen Sie die SIM-Karte zunächst in ein Mobiltelefon ein und entfernen Sie die PIN-Nummer bzw. schalten Sie die PIN-Nutzung ab.

Zum Einlegen der SIM-Karte in den Tracker drehen Sie die Schrauben in den vier Löchern von der Rückseite des Trackers heraus und entriegeln Sie den SIM-Karten Slot vorsichtig damit Sie ihn aufklappen können.

Legen Sie die Nano SIM Karte mit den Kontakten nach unten ein, und verschließen Sie den Sim Slot wieder.



## Ein- / Ausschalten

**Einschalten:** Drücken Sie die SOS-Taste für ca. 3 Sekunden um den Tracker zu starten. Das Gerät kann auch während der Aufladung eingeschaltet werden.

**Ausschalten:** Halten Sie die SOS-Taste länger als 14 Sekunden gedrückt, bis der Tracker vibriert und die LED's erlöschen.

## Aufladen des Akkus

Vor der ersten Nutzung sollte der Akku ca. 1 bis 2 Stunden aufgeladen werden.

Sie können den Tracker über die magnetische USB-Leitung aufladen.

Nehmen Sie das USB-Magnetic Ladekabel und legen Sie es auf den Tracker, der magnetische Stecker verbindet sich von selbst mit den Tracker. Das andere Ende vom USB-Ladekabel stecken Sie bitte in den Stromadapter und danach in eine Steckdose.

Während des Aufladens sehen Sie den Ladestatus an der LED.



## Konfiguration der Trackers

Um den Tracker zu konfigurieren laden Sie zunächst die Nachfolgende KatchU APP herunter.

Die KatchU App können Sie im Google Playstore sowie im App Store herunterladen. Registrieren Sie sich und legen das Device an, um den Tracker über dieses Tool zu konfigurieren.



[Android](#)



[iOS](#)

## Standortabfrage

Senden Sie eine SMS mit dem Inhalt **loc** an die Nummer des Trackers

Antwort: Time: Date:xxxxxxx; Time:xxxxxxx; Lat:xxxxxxxxx;

Lon:xxxxxxxxx; Speed:xxKm/h; Alt:xx.xm; Bat:100%; maps.google.com

Diese Antwort wurde für die Darstellung eines Smartphone vorbereitet. Die empfangene SMS beinhaltet einen WEB-Link (maps.google.com), der eine Standortdarstellung auf einer Karte ermöglicht.

Klicken Sie auf den Link um den Standort auf dem Smartphone zu sehen.

Weitere SMS-Befehle unter: [tool.nikutrax.de/SMS\\_Befehle\\_en.pdf](http://tool.nikutrax.de/SMS_Befehle_en.pdf)

## SOS Alarm

Halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vibriert. „Der Tiertracker EV-201“ sendet automatisch an alle autorisierten Nummern eine SOS Alarm SMS mit der **Alarmmeldung**: Help Me! Mit Angaben des Akkustandes und den Standort. Außerdem werden die autorisierten Nummern nacheinander gewählt. Wenn der Tracker keine Verbindung zur ersten Nummer herstellen kann, ruft er die zweite Nummer nach einer Verzögerung von 10 Sekunden. (In dieser Zeit kann der Benutzer einen möglichen Fehlalarm durch Drücken der SOS-Taste verhindern.) Im Falle das die zweiten Nummer ebenfalls nicht erreicht wird, stellt das System eine Verbindung zur dritten Nummer usw. her.

Der Empfänger des Anrufs kann auf seinem Mobiltelefon die Taste 1 drücken, um den Anruf zu beenden.

## Akkulaufzeit

Laufzeit bei normaler Benutzung: bis zu 168 Stunden ( 7 Tage)

## Lieferumfang

- GPS Tiertracker EV-201
- Magnetischer USB Ladeadapter
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Regelmäßiges Tracking

Für ein regelmäßiges Tracking nutzen Sie einfach unser Ortungsportal GeoTRAX. Loggen Sie sich ein und verfolgen Sie die Position des GPS-Trackers direkt im Web-Browser oder Smartphone, ohne zusätzliche Software.



## Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Systems können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

**Achtung: Öffnen des Gerätes, Manipulations- und Reparaturversuche, sowie nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führen zu Gewährleistungsverlust.**

## Verfasser & Copyright ©

**NikuTRAX**

Im Hülsen 13  
33739 Bielefeld

E-Mail: [kontakt@nikutrax.de](mailto:kontakt@nikutrax.de)

Web: [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de)

Shop: [shop.nikutrax.de](http://shop.nikutrax.de)

Portal: [nikutrax.com](http://nikutrax.com)

Tel: 05203 / 29 607 28

Fax: 05203 / 29 607 29