

# NikuTRAX

## Handbuch

---

### Ladeschalen der NikuTRAX NC/NT-Serie

Version: 07.26



# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Anschluss und Inbetriebnahme .....	3
3. Sicherheitshinweise .....	3
4. Produktmerkmale .....	3
5. Technische Spezifikationen.....	4
6. Reinigung und Pflege.....	4
7. Haftung und Gewährleistung .....	4
8. Kontakt.....	4

## 1. Einleitung

Die NikuTRAX Ladeschale mit integrierter Powerbank dient zum sicheren Laden Ihrer GPS-Notrufuhr zu Hause und unterwegs. Der **magnetische Anschluss** ermöglicht eine einfache Positionierung. Die integrierte **Powerbank (1800 mAh)** erlaubt mehrere Ladevorgänge.

Die Nutzung ist ausschließlich mit einem **5 V / 1 A USB-Netzteil** zulässig. Eine andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## 2. Anschluss und Inbetriebnahme

Schließen Sie das USB-C-Kabel an und verbinden Sie es mit einem **5 V / 1 A Netzteil**. Stecken Sie dieses in eine Steckdose.

Die **grüne Status-LED** zeigt den Ladezustand des internen Akkus:

**Blinken:** Interner Akku lädt. Uhr nicht laden.

**Dauerlicht:** Interner Akku voll. Uhr kann geladen werden

**LED aus:** Uhr geladen oder kein Netzteil angeschlossen.

## 3. Sicherheitshinweise

**Kein Schnelllade-Netzteil** verwenden (z. B. Quick Charge, Power Delivery).

Nur **intakte USB-Kabel** benutzen.

Betrieb nur bei **10 °C bis 38 °C**.

Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren.

## 4. Produktmerkmale

Ausgestattet mit einer **Powerbank (1800 mAh)**, einem **magnetischen Ladeanschluss**, einer **Multifunktionstaste** (Ein/Aus und \*Taschenlampe), integrierten **Schutzfunktionen** gegen Kurzschluss, Überladung und Überspannung sowie einer **Status-LED**.

## 5. Technische Spezifikationen

Maße: 58,3 × 58,3 × 14 mm

**1800 mAh Lithium-Akku**

Eingang: **5 V / 1 A (USB-C)**

Ausgang: **5 V / 0,5 A**

Betriebstemperatur: **10 °C bis 38 °C**

\*Taschenlampe: nur die weiße Variante

## 6. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Ladeschale regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.

## 7. Haftung und Gewährleistung

Für die Ladeschale gilt eine **gesetzliche Sachmängelgewährleistung von zwei Jahren**. Das **Öffnen des Geräts, eigenständige Reparaturversuche** oder eine **unsachgemäße Nutzung** führen zum **Verlust der Gewährleistungsansprüche**.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung entstehen, wird **keine Haftung übernommen**.

## 8. Kontakt

NikuTRAX GmbH

Im Hülsen 13 • 33739 Bielefeld

E-Mail: [kontakt@nikutrax.de](mailto:kontakt@nikutrax.de)

Web: [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de) • Shop: [shop.nikutrax.de](http://shop.nikutrax.de)

YouTube: [@NikuTRAXcare](https://www.youtube.com/@NikuTRAXcare)

**Hotline: [+49 5203 - 29 607 28](tel:+4952032960728)**